

16 hoekkasten *renvois d'angle*

16.4 hoekkasten, compacte uitvoering
renvois d'angle, exécution compacte

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.7 radiale & axiale asbelastingen
chargement admissible sur l'arbre, radial & axial

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé
vermogenstabel / table de puissance

16.8 assen / arbres - **12mm** -> **19mm**

16.9 assen / arbres - **24mm** -> **32mm**

16.10 assen / arbres - **38mm** -> **42mm**

16.11 assen / arbres - **55mm** -> **75mm**

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.12 holle uitgangsas / *axe de sortie creux*

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.14 1 ingangsas, 2 uitgangssassen
1 arbre d'entrée, 2 arbres de sortie

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.16 1 ingang, 2 uitgangssassen, wijzerzin in en uit
1 arbre d'entrée, 2 de sortie, entrée et sortie dans le sens des
aiguilles d'une montre

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.18 1 ingang, 2 uitgangssassen, wijzerzin in en uit
1 arbre d'entrée, 2 de sortie, entrée et sortie dans le sens des
aiguilles d'une montre

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.20 dubbele ingang, doorlopende uitgang
entrée double, arbre de sortie ininterrompu

hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé

16.22 tegenovergesteld draaiende uitgangssassen
arbres de sortie tournant dans le sens contraire

